



Návod na sestavení závěsné hrazdy na žebřiny

Důležitá upozornění:

- 1) Závěsná hrazda není určena pro komerční účely.
- 2) Závěsná hrazda je určena pouze pro domácí použití.
- 3) Nosnost závěsné hrazdy je 150 kg.

OBSAH BALENÍ:

- 2x boční díl
- 4x příčka
- montážní sada



1/ Rozbalte boční díly, příčky a montážní sadu.



2/ Jeden boční díl položte vnější stranou na zem (strana bez prohlubní na příčky). Do předem připravených prohlubní dejte příčky. Opatrně, ať boční díl zespodu neodřete. Doporučujeme si pod něj umístit hadr či jinou podložku.



3/ Z vrchu na to přiložte druhý boční díl. Opatrně, musí to na sobě pořádně sedět. Prostrčte šrouby do děr a ve směru hodinových ručiček nejdříve utáhněte ručně všechny šrouby a poté dotáhněte napevno pomocí imbusového klíče. Pozor na stržení závitu a promáčknutí dřeva.



4/ Poté hrazdu otočte a opakujte bod 3 (přišroubování).





5/ Následně můžete hrazdu umístit na žebřiny – zasuňte ji mezi příčky a poté ji zavěste. Ujistěte se, že je hrazda řádně připevněna než na ní začnete cvičit.

