



Návod na sestavení vysokých stálek

Důležitá upozornění:

- 1) Stálky nejsou určeny pro komerční účely.
- 2) Stálky jsou určeny pouze pro domácí použití.
- 3) Nosnost stálek je 150 kg.

OBSAH BALENÍ:

- 4x stojná noha
- 2x tyčka
- montážní sada



1/ Rozbalte stojné nohy, tyčky a montážní sadu.



2/ Dvě stojné nohy položte vnější stranou na zem (strana s logem FUBO) a zasuňte do připravených děr tyčky. V případě, že by to nešlo snadno ručně, můžete využít opatrně gumové kladívko.





3/ Stojné nohy si postavte, vložte šrouby do děr a z vnější strany ve směru hodinových ručiček nejdříve rukou zašroubujte a poté pomocí imbusového klíče utáhněte. Pozor na stržení závitu a promáčknutí dřeva.



4/ Poté z druhé strany tyček vložte zbylé stojné nohy a opakujte přišroubování z bodu 3/.





5/ Ujistěte se, že vysoké stálky drží pevně a vše máte správně přišroubované před tím, než je začnete používat.

